



KARTA KATALOGOWA FA 10 215 00

Szelki bezpieczeństwa HYBRID AIRTECH z pasem pozycjonującym oraz podkładami komfort pod pasy barkowe i uda, 2 punkty zaczepowe, 3 automatyczne klamry spinająco-regulujące / Rozmiar S - L

Hybrid

AIRTECH



Uniwersalne i wyjątkowo wygodne szelki bezpieczeństwa, idealne do prac przemysłowych a także do zawieszania. Zostały specjalnie zaprojektowane aby ułatwić pionowe ruchy na szynie lub w systemie kablowym. Szybkie i łatwe w zakładaniu.

Punkty zaczepowe: 1 grzbietowy D-Ring (A) ●, 1 mocowanie do mostka (A/2) ● wykonane z 2 tekstylnych pętli do systemu powstrzymywania upadku, 1 mocowanie brzuszne ● wykonane z 2 tekstylnych pętli na wysokości talii w celu uzyskania dostępu do liny i 2 boczne D-Ringi ● do pozycjonowania roboczego.

Dopasowanie: Regulowane ramię, pasek i dolna część pasków udowych. Całkowicie otwierane, można je założyć stopami na ziemi

Dogodności: Pasy udowe i pasek do paska wyposażone w automatyczne klamry dla łatwej regulacji. 4 uchwyty do przechowywania dodatkowych zatrzaśników i akcesoriów oraz 2 D-ringi do przechowywania narzędzi.

Ergonomia: Miękka wyściółka pasków w pasie i na nogawkach dla większego komfortu. Opuszczane D-ringi, aby uniknąć niezamierzonego uderzenia.

Spełnia: EN 361:2002, EN 358:1999 i EN 813:2008.

Materiał komponentów:

Taśmy: Poliester

D-ringi: Aluminium

Klamry: Stal i aluminium

Rozmiar :	CE	Waga:
S-L		2.17 kg

PRODCENT
KRATOS SAFETY
 689 Chemin du Buclay
 38540 Heyrieux – FRANCE
 Tel : +33 (0)4 72 48 78 27
 Fax : +33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com
info@kratossafety.com

DYSTRYBUTOR
OXYLINE Sp.żo.o
 ul. Piłsudskiego 23
 95-200 Pabianice -POLAND
 Tel.: +48 42 215 10 68
 Fax : +48 42 203 203 1
www.oxyline.eu
oxyline@oxyline.eu

KOD HS
6307 20 90
WYMIARY KARTONU / SZTUKI
60 x 40 x 24 cm / 5
CERTYFIKAT AET (UE) N°2777-10872-01-E00-00
Satra Technology Europe Ltd., N° 2777, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland
MODUŁ D GB07/73551
SGS United Kingdom Ltd., N°0120, Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom