



**PARTICLE & GAS REUSABLE MASK**

...easy connection multiple protection



## Filtropochłaniacz 703 A1B1E1K1

ref:  
PG-703ABEK1

Pochłaniacz 703 A1B1E1K1 jest produktem wielokrotnego użytku o wydłużonym czasie działania do półmasek i masek dwudrożnych. Pochłaniacz 703 A1B1E1K1 ze specjalnym złączem bagnetowym, chroni przed nieorganicznymi parami o temperaturze wrzenia wyższej niż 65 °C, nieorganicznymi gazami i parami, dwutlenkiem siarki (SO<sub>2</sub>), amoniakiem (NH<sub>3</sub>) i jego pochodnymi. Konstrukcja odchylna do tyłu zapewnia lepsze pole widzenia.

Pochłaniacz 703 A1B1E1K1 posiada złącze bagnetowe pozwalające na łączenie z półmaskami i maskami dwudrożnymi 7500 i S600.

### Ograniczenia:

Nie używać w środowisku, w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 19,5% oraz w obecności nie znanych gazów.

### Pakowanie:

1 para pakowana próżniowo w folii.  
30 pary w jednym kartonie  
wymiar kartonu 530/245/235mm  
waga kartonu: 6,06 kg

### Przechowywania:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu bezpodłączonych elementów filtrujących, wraz z instrukcją. W temperaturze od -20°C do +30°C. Wilgotność RH<80%, Z dala od światła słonecznego.

### ŻYWOTNOŚĆ

Pochłaniacze odpowiednio magazynowane i oryginalnie zapakowane mają termin ważności 5 lat od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na pochłaniaczu i na opakowaniu.

### Certyfikacja:

Pochłaniacz zgodny z EN 14387:2004+A1:2008

AS/NZS 1716:2012

**CE 2056**

Jednostka notyfikująca: 2056  
SAI Global Assurance Services Ltd.  
Partis house, Ground Floor, Davy Avenue, Knowhill  
Milton Keynes, MK5 8 HJ, United Kingdom



Obudowa: polipropylen  
Pochłaniacz: Węgiel aktywny  
Waga 1szt.: 101g

