



PARTICLE & GAS REUSABLE MASK

...easy connection multiple protection



Filtr 7N11 P2 R

ref:
PG-7N11

Filtr przeciwpyłowy P2 R wymienny, wielokrotnego użytku do półmasek i masek dwudrożnych. Może być filtrem wstępnym poprzez zamocowanie go z nakładką model 501 na pochłaniaczach model 701 i 702.

Może być używany dłużej niż jedną zmianę roboczą. Zaleca się nieprzekraczanie trzech zmian roboczych.

Filtr 7N11 po skompletowaniu z odpowiednią dwufiltrową częścią twarzową (półmaską, maską) chronią układ oddechowy przed nietoksycznymi i średniotoksycznymi aerozolami stałymi lub aerozolami na bazie wody (pył, dym, mgła).

Filtry 7N11 nieposiadają złącza bagnetowe dlatego należy go używać z nakładką model 501 w połączeniu z pochłaniaczem model 701 i 702. Wówczas może być użyty z półmaskami i maskami dwudrożnymi FFS680, 7500 i S600.

Ograniczenia:

Nie używać w środowisku, w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 19,5% oraz w obecności nie znanych gazów.

Pakowanie:

10 sztuk w folii .
500 sztuk w jednym kartonie
wymiar kartonu 525/240/260mm
waga kartonu 1,5kg

Materiały:

Filtr: Włóknina filtracyjna

Waga 1sz.: 3g

Przechowywania:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu bezpodłączonych elementów filtrujących, wraz z instrukcją. W temperaturze od -20°C do +50°C . Wilgotność RH<80%, Z dala od światła słonecznego.

Żywotność:

Filtry odpowiednio magazynowane i oryginalnie zapakowane mają termin ważności 5 lat od daty produkcji. Data produkcji znajduje się na filtrze i na opakowaniu.

Certyfikacja:

Filtr zgodny z EN 143:2000+A1:2008

AS/NZS 1716:2012

CE 2056

Jednostka notyfikująca: 2056

SAI Global Assurance Services Ltd.

Partis house, Ground Floor, Davy Avenue, Knowhill
Milton Keynes, MK5 8 HJ, United Kingdom

