

KARTA KATALOGOWA

TURBINA FU

Aparat PAPR z lekkim kapturem

TURBINA FU jest Aparatem z Wymuszonym Przepływem Powietrza (PAPR) do ochrony dróg oddechowych z lekkim kapturem ochronnym, z odchylanym wizjerem poliwęglanowym zapewniającym ochronę przed uderzeniem zgodnie z normą EN 166 1 B. Kaptur jest zintegrowany z wizjerem i jest dostarczany z podłączonym karbowanym węzłem karbowanym. Dodatkowo kaptur posiada nylonowy kołnierz z elastyczną powłoką PU. Kaptur ma regulowaną więźbę.



Oprócz kaptura ochronnego w skład zestawu **TURBINA FU** wchodzi również **TURBINA 170** z pasem biodrowym i miękką podkładką oraz karbowany węzeł **TUR 802**.

Filtry muszą być używane w parach i mogą to być pochłaniacze i filtry cząstek stałych w zależności od potrzeb.

Ładowarka nie jest elementem zestawu ochrony dróg oddechowych i musi być zamówiona osobno.

KLASYFIKACJA

Urządzenie certyfikowane zgodnie z normą **EN12941 klasa TH2P**.

Odchylany wizjer zgodny z normą **EN166 1 B 9 3** dla ochrony przed uderzeniem.

Spełnia wymogi zgodnie z normami **(UE) 2016/425**

OZNAKOWANIE



WAGA

2,1Kg, z filtrami cząstek stałych

2,5Kg, z filtropochłaniaczami

DYSTRYBUTOR:

OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, Poland
tel.: +48 42 2151068; fax: +48 42 2032031, e-mail.: oxyline@oxyline.eu

www.oxyline.eu

